

# DISCOS DE PAPEL

---

Você pode preparar seus discos com uma máquina para furar papel.



A esterilização pode ser realizada de vários modos:

1. Imersão em etanol 96<sup>o</sup>C durante uma noite. Deixar evaporar o etanol até os discos secarem.
2. Esterilização dos discos embrulhados em papel alumínio, com calor seco (no forno, a 300<sup>o</sup> C durante 30 minutos) ou com calor úmido (autoclave ou panela de pressão, a 121<sup>o</sup>C durante 20 minutos).